



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



**JUNKERS**

Hydrocompact 6000i  
WTD 15-2 AM E 23  
7736502936



**61** dB

**24**

kWh/annum

**18**

GJ/annum

## Hydrocompact 6000i

WTD 15-2 AM E 23

7736502936

Las indicaciones corresponden a los requisitos de los Reglamentos (UE) 812/2013 y (EU) 814/2013.

Datos del producto	Símbolo	Unidad	7736502936
Clases de eficiencia energética			-
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua			A
Emisión de óxido de nitrógeno (solo para gas o gasóleo)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	139
Nivel de potencia acústica interior	L <sub>WA</sub>	dB	61
Perfil de carga declarado			XL
Otros perfiles de carga			-
Consumo diario de electricidad (condiciones climáticas medias)	Q <sub>elec</sub>	kWh	0,108
Consumo anual de electricidad	AEC	kWh	24
Consumo anual de electricidad (otros perfiles de carga, condiciones climáticas medias)	AEC	kWh	-
Eficiencia energética de caldeo de agua	η <sub>wh</sub>	%	81
Eficiencia energética de caldeo de agua (otros perfiles de carga)	η <sub>wh</sub>	%	-
Consumo diario de combustible	Q <sub>fuel</sub>	kWh	24,675
Consumo anual de combustible	AFC	GJ	18
Consumo anual de combustible (otros perfiles de carga)	AFC	GJ	-
Agua mixta a 40 °C	V40	l	-
Agua mixta a 40 °C (otros perfiles de carga)	V40	l	-
Volumen de almacenamiento	V	l	-
Consumo de energía anual (condiciones climáticas medias)	AEC	kWh	-
Indicaciones para prestación de funcionamiento fuera de los periodos de punta			-
Consumo semanal de combustible con controles inteligentes	Q <sub>fuel,week,smart</sub>	kWh	-
Consumo semanal de electricidad con controles inteligentes	Q <sub>elec,week,smart</sub>	kWh	-
Consumo semanal de combustible sin controles inteligentes	Q <sub>fuel,week</sub>	kWh	-
Consumo semanal de electricidad sin controles inteligentes	Q <sub>elec,week</sub>	kWh	-
¿Controles inteligentes activados?			no
Ajustes del control de temperatura (estado de suministro)	T <sub>set</sub>	°C	60
Volumen de almacenamiento no solar (Vbu)	Vbu	l	-

Medidas específicas para la instalación y el mantenimiento así como el reciclaje y/o eliminación de residuos constan en el manual de instalación y de funcionamiento. Leer y cumplir con lo indicado en el manual de instalación y de funcionamiento.