



ENERG
енергия · ενεργεια



BOSCH

Tronic 3500 T
TR3500T 30 B
7736504804



S



15 dB

525

kWh/annum GJ/annum

Tronic 3500 T

TR3500T 30 B

7736504804

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 812/2013 und (EU) 814/2013.

| Produktdaten | Symbol | Einheit | 7736504804 |
|--|-------------------------------------|---------|------------|
| Angegebenes Lastprofil | | | S |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | | | B |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | η_{wh} | % | 35 |
| Jahresstromverbrauch | AEC | kWh | 525 |
| Jährlicher Brennstoffverbrauch | AFC | GJ | - |
| Anderes Lastprofil | | | - |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (anderes Lastprofil) | η_{wh} | % | - |
| Jahresstromverbrauch (anderes Lastprofil, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | AEC | kWh | - |
| Jährlicher Brennstoffverbrauch (andere Lastprofil) | AFC | GJ | - |
| Einstellung des Temperaturreglers (Lieferzustand) | T_{set} | °C | 57 |
| Schalleistungspegel innen | L_{WA} | dB | 15 |
| Angabe zur Fähigkeit des Betriebs außerhalb der Spitzenzeiten | | | Nein |
| Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen | siehe produktbegleitende Unterlagen | | |
| Intelligente Regelung | Nein | | |
| Täglicher Stromverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | Q_{elec} | kWh | 2,480 |
| Täglicher Brennstoffverbrauch | Q_{fuel} | kWh | - |
| Stickoxidemission (nur für Gas oder Öl) | NO_x | mg/kWh | - |
| Wöchentlicher Brennstoffverbrauch mit intelligenter Regelung | $Q_{fuel,week,smart}$ | kWh | - |
| Wöchentlicher Stromverbrauch mit intelligenter Regelung | $Q_{elec,week,smart}$ | kWh | - |
| Wöchentlicher Brennstoffverbrauch ohne intelligente Regelung | $Q_{fuel,week}$ | kWh | - |
| Wöchentlicher Stromverbrauch ohne intelligente Regelung | $Q_{elec,week}$ | kWh | - |
| Speichervolumen | V | l | 29,1 |
| Mischwasser bei 40 °C | V40 | l | - |

Spezifische Vorkehrungen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.