



ENERG
енергия · ενεργεια



JUNKERS

Elacell
ES 100 6 2000W JU M2X - KNWVB
7736503375



15 dB

2736

kWh/annum GJ/annum

Elacell

ES 100 6 2000W JU M2X - KNWVB

7736503375

En caso de valer para el producto, las siguientes indicaciones se basan en los requerimientos de las directivas (UE) 812/2013 y (UE) 814/2013.

Datos del producto	Símbolo	Unidad	7736503375
Perfil de carga declarado			L
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua			C
Eficiencia energética de caldeo de agua	η_{wh}	%	37
Consumo anual de electricidad	AEC	kWh	2736
Consumo anual de combustible	AFC	GJ	-
Otros perfiles de carga			-
Eficiencia energética de caldeo de agua (otros perfiles de carga)	η_{wh}	%	-
Consumo anual de electricidad (otros perfiles de carga, condiciones climáticas medias)	AEC	kWh	-
Consumo anual de combustible (otros perfiles de carga)	AFC	GJ	-
Ajustes del control de temperatura (estado de suministro)	T_{set}	°C	57
Nivel de potencia acústica interior	L_{WA}	dB	15
Indicaciones para prestación de funcionamiento fuera de los periodos de punta			no
Procesos especiales a realizar durante el montaje, la instalación o el mantenimiento (en caso de aplicarse): véase documentación adjunta al producto			
Regulación inteligente		no	
Consumo diario de electricidad (condiciones climáticas medias)	Q_{elec}	kWh	12,700
Consumo diario de combustible	Q_{fuel}	kWh	-
Emisión de óxido de nitrógeno (solo para gas o gasóleo)	NO_x	mg/kWh	-
Consumo semanal de combustible con controles inteligentes	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	-
Consumo semanal de electricidad con controles inteligentes	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	-
Consumo semanal de combustible sin controles inteligentes	$Q_{fuel, week}$	kWh	-
Consumo semanal de electricidad sin controles inteligentes	$Q_{elec, week}$	kWh	-
Volumen de almacenamiento	V	l	100,0
Agua mixta a 40 °C	V40	l	144

En las instrucciones de instalación y funcionamiento se describe más información importante para la instalación y el mantenimiento, así como para el reciclaje y/o la eliminación. Lea y siga las instrucciones de instalación y funcionamiento.