



ENERG
енергия · ενεργεια



JUNKERS

ZWBC 28-2 C 23
7736503417



49dB

21
kW

ZWBC 28-2 C 23

7736503417

Os dados correspondem aos requisitos dos Regulamentos (UE) 811/2013 e (UE) 813/2013.

Dados do produto	Símbolo	Unidade	7736503417
Perfil de carga declarado			XL
Classe de eficiência energética			A
Classe de eficiência energética do aquecimento de água			A
Potência calorífica nominal	Prated	kW	21
Consumo anual de energia (condições climáticas médias)	Q_{HE}	kWh	-
Consumo anual de energia	Q_{HE}	GJ	43
Consumo anual de eletricidade	AEC	kWh	46
Consumo anual de combustível	AFC	GJ	18
Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal	η_s	%	93
Eficiência energética do aquecimento de água	η_{wh}	%	81
Nível de potência sonora, no interior	L_{WA}	dB	49
Indicação sobre a capacidade de operação fora das horas de ponta			não
Medidas especiais a tomar na montagem, instalação ou manutenção (caso aplicável)	consultar documentação que acompanha o produto		
Caldeira de condensação			sim
Caldeira de baixa temperatura			não
Caldeira B1			não
Aquecedor de ambiente de cogeração			não
Aquecedor combinado			sim
Potência térmica útil			
Com potência calorífica nominal e regime de alta temperatura	P_4	kW	20,8
Com 30% de potência calorífica nominal e regime de baixa temperatura	P_1	kW	7,0
Rendimento			
Com de potência calorífica nominal e regime de a alta temperatura	η_4	%	87,8
Com 30% de potência calorífica nominal e regime de baixa temperatura	η_1	%	98,0
Consumo de energia auxiliar			
Com plena carga	e_{lmax}	kW	0,037
Com carga parcial	e_{lmin}	kW	0,016
No modo de vigília	P_{SB}	kW	0,004
Outras indicações			
Perda de calor em modo de vigília	P_{stby}	kW	0,070
Consumo energético do queimador de ignição	P_{ign}	kW	-
Emissão de óxidos de azoto (apenas para gás ou óleo)	NO_x	mg/kWh	32
Indicações adicionais para caldeiras mistas			
Consumo diário de energia(condições climáticas médias)	Q_{elec}	kWh	0,209
Consumo diário de combustível	Q_{fuel}	kWh	22,905

Medidas específicas para a instalação e manutenção, assim como reciclagem e/ou eliminação estão descritas nos manuais de instalação e de instruções. Leia e siga os manuais de instalação e de instrução.