



ENERG
енергия · ενεργεια



BOSCH

Therm 5600 S
T5600S 17 DV23
7736506284



XL



63 dB

23

kWh/annum

18

GJ/annum

Therm 5600 S

T5600S 17 DV23

7736506284

Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dai Regolamenti (UE) 812/2013 e (UE) 814/2013.

Dati sul prodotto	Simbolo	Unità	7736506284
Profilo di carico dichiarato			XL
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua			A
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	81
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	23
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	18
Altri profili di carico			-
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (altri profili di carico)	η_{wh}	%	-
Consumo annuo di energia elettrica (altri profili di carico, condizioni climatiche medie)	AEC	kWh	-
Consumo combustibile annuo (altri profili di carico)	AFC	GJ	-
Impostazione del termostato (di fabbrica)	T_{set}	°C	60
Livello della potenza sonora all'interno	L_{WA}	dB	63
Indicazioni sulla capacità di funzionamento al di fuori delle ore di punta			-
Precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione (se applicabile): vedi documentazione tecnica			
Controllo intelligente		no	
Consumo quotidiano di energia elettrica (condizioni climatiche medie)	Q_{elec}	kWh	0,106
Consumo quotidiano di combustibile	Q_{fuel}	kWh	24,505
Emissioni di ossido di azoto (solo per gas e olio combustibile)	NO_x	mg/kWh	30
Consumo settimanale di combustibile con regolazione intelligente	$Q_{fuel,week,smart}$	kWh	-
Consumo settimanale di energia elettrica con regolazione intelligente	$Q_{elec,week,smart}$	kWh	-
Consumo settimanale di combustibile senza regolazione intelligente	$Q_{fuel,week}$	kWh	-
Consumo energetico settimanale senza regolazione intelligente	$Q_{elec,week}$	kWh	-
Volume dell'accumulatore	V	l	-
Acqua miscelata a 40 °C	V40	l	-

Ulteriori importanti informazioni per l'installazione e l'uso sono descritte precauzioni specifiche per l'installazione e la manutenzione, nonché per il riciclaggio e/o lo smaltimento. Leggere e seguire le istruzioni per l'installazione e l'uso.