



ENERG
енергия · ενεργεια



BOSCH

Tronic 5000
TR5001 11/13 ESOB
7736507067



XS



15 dB

467

kWh/annum GJ/annum

Tronic 5000

TR5001 11/13 ESOB

7736507067

Voor zover van toepassing op het product, is de volgende informatie gebaseerd op de vereisten van de richtlijnen (EU) 812/2013 en (EU) 814/2013.

| Productkenmerken | Symbol | Eenheid | 7736507067 |
|--|-----------------------|---------|------------|
| Opgegeven capaciteitsprofiel | | | XS |
| Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming | | | A |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming | η_{wh} | % | 39 |
| jaarlijks elektriciteitsverbruik | AEC | kWh | 467 |
| jaarlijks brandstofverbruik | AFC | GJ | - |
| Andere capaciteitsprofielen | | | - |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (andere capaciteitsprofielen) | η_{wh} | % | - |
| Jaarlijks elektriciteitsverbruik (andere capaciteitsprofielen, gemiddelde klimaatomstandigheden) | AEC | kWh | - |
| Jaarlijks brandstofverbruik (andere capaciteitsprofielen) | AFC | GJ | - |
| Instelling van de temperatuurregelaar (uitleveringstoestand) | T_{set} | °C | 60 |
| Geluidsvermogensniveau, binnen | L_{WA} | dB | 15 |
| Specificatie van de mogelijkheid tot gebruik buiten de piektijden | | | nee |
| Bij montage, installatie of onderhoud (indien van toepassing) te nemen bijzondere maatregelen: zie technische documentatie | | | |
| Intelligente regeling | | | nee |
| Dagelijks elektriciteitsverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden) | Q_{elec} | kWh | 2,137 |
| Dagelijks brandstofverbruik | Q_{fuel} | kWh | - |
| Stikstofoxidenemissie (alleen voor gas of olie) | NO_x | mg/kWh | - |
| Wekelijks brandstofverbruik met intelligente regeling | $Q_{fuel,week,smart}$ | kWh | - |
| Wekelijks elektriciteitsverbruik met intelligente regeling | $Q_{elec,week,smart}$ | kWh | - |
| Wekelijks brandstofverbruik zonder intelligente regeling | $Q_{fuel,week}$ | kWh | - |
| Wekelijks elektriciteitsverbruik zonder intelligente regeling | $Q_{elec,week}$ | kWh | - |
| Opslagvolume | V | l | - |
| Mengwater bij 40 °C | V40 | l | - |

Verdere belangrijke informatie voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidingen beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.