



ENERG
енергия · ενεργεια



BOSCH

Tronic 4000 T
TR4000T 100 EBP
7736506567



M



15 dB

1281

kWh/annum GJ/annum

Tronic 4000 T

TR4000T 100 EBP

7736506567

Următoarele specificații au la bază cerințele reglementărilor (UE) 812/2013 și (UE) 814/2013, în măsura în care acestea sunt aplicabile produsului.

Date despre produs	Simbol	Unitate	7736506567
Profil de sarcină indicat			M
Clasă de randament energetic pentru pregătirea apei calde			B
Randament energetic pentru pregătirea apei calde	η_{wh}	%	40
Consum de curent pe parcursul anului	AEC	kWh	1281
Consumul anual de combustibil	AFC	GJ	-
Alte profiluri de sarcină			-
Randament energetic pentru pregătirea apei calde (alte profiluri de sarcină)	η_{wh}	%	-
Consum de curent pe parcursul anului (alte profiluri de sarcină, condiții de temperaturi medii)	AEC	kWh	-
Consum anual de combustibil (alte profiluri de sarcină)	AFC	GJ	-
Reglarea termostatului (stare de livrare)	T_{set}	°C	70
Nivel de emisii sonore în interior	L_{WA}	dB	15
Informații privind ușurința de utilizare în afara perioadelor de vârf			nu
Sunt necesare măsuri speciale pentru asamblare, instalare sau întreținere (dacă este cazul): vezi documentația tehnică			
Reglare inteligentă	Disponibil. Informațiile privind randamentul energetic aferent încălzirii apei, consumul anual de energie electrică și de combustibil, după caz, se referă exclusiv la setările de control inteligent activate.		
Consum zilnic de curent (condiții de temperaturi medii)	Q_{elec}	kWh	7,209
Consum zilnic de combustibil	Q_{fuel}	kWh	-
Emisii de oxid de azot (numai pentru gaz sau ulei)	NO_x	mg/kWh	-
Consum săptămânal de combustibil cu reglare inteligentă	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	-
Consum săptămânal de curent cu reglare inteligentă	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	25,548
Consum săptămânal de combustibil fără reglare inteligentă	$Q_{fuel, week}$	kWh	-
Consum săptămânal de curent fără reglare inteligentă	$Q_{elec, week}$	kWh	31,787
Volume boiler	V	l	95,0
Apă amestecată la 40 °C	V40	l	181

Informații suplimentare importante pentru instalare și întreținere, precum și reciclare și/sau eliminare sunt descrise în instrucțiunile de instalare și operare. Citiți și respectați instrucțiunile de instalare și utilizare.