ENERG Y IJA IE IA
енергия · ενεργεια

JUNKERS

Hydronext 5600 S
WTD17-3AME31
7736504887

XL

A+
A
B
C
D
E
F

A

63 dB

25	18
kWh/annum	GJ/annum

2017

812/2013

JUNKERS

Hydronext 5600 S

WTD17-3AME31

7736504887

En caso de valer para el producto, las siguientes indicaciones se basan en los requerimientos de las directivas (UE) 812/2013 y (UE) 814/2013.

Datos del producto	Símbolo	Unidad	7736504887
Perfil de carga declarado			XL
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua			A
Eficiencia energética de caldeo de agua	η_{wh}	%	83
Consumo anual de electricidad	AEC	kWh	25
Consumo anual de combustible	AFC	GJ	18
Otros perfiles de carga			-
Eficiencia energética de caldeo de agua (otros perfiles de carga)	η_{wh}	%	-
Consumo anual de electricidad (otros perfiles de carga, condiciones climáticas medias)	AEC	kWh	-
Consumo anual de combustible (otros perfiles de carga)	AFC	GJ	-
Ajustes del control de temperatura (estado de suministro)	T_{set}	°C	60
Nivel de potencia acústica interior	L_{WA}	dB	63
Indicaciones para prestación de funcionamiento fuera de los periodos de punta			no
Procesos especiales a realizar durante el montaje, la instalación o el mantenimiento (en caso de aplicarse): véase documentación adjunta al producto			
Regulación inteligente	no		
Consumo diario de electricidad (condiciones climáticas medias)	Q_{elec}	kWh	0,112
Consumo diario de combustible	Q_{fuel}	kWh	23,909
Emisión de óxido de nitrógeno (solo para gas o gasóleo)	NO_x	mg/kWh	26
Consumo semanal de combustible con controles inteligentes	$Q_{fuel,week,smart}$	kWh	-
Consumo semanal de electricidad con controles inteligentes	$Q_{elec,week,smart}$	kWh	-
Consumo semanal de combustible sin controles inteligentes	$Q_{fuel,week}$	kWh	-
Consumo semanal de electricidad sin controles inteligentes	$Q_{elec,week}$	kWh	-
Volumen de almacenamiento	V	l	-
Agua mixta a 40 ºC	V40	l	-

En las instrucciones de instalación y funcionamiento se describe más información importante para la instalación y el mantenimiento, así como para el reciclaje y/o la eliminación. Lea y siga las instrucciones de instalación y funcionamiento.